

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL OD1519 ISOLA

© 2019 KURT BEIER & KATI QUINGER



Geflochtener Rücken
in "Natur" oder "Schwarz" erhältlich




Wahlweise mit Sonnenschirm




Optional fest oder mit
360° Drehfunktion


FUNKI - So funktioniert`s:




1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.



2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.



3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.



4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach Belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.

Sicherheitshinweis:

ACHTUNG!

Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, darf das Möbel nicht am Geflecht oder am Rahmen bewegt oder angehoben werden. Im Falle eines Transportes ist es unbedingt erforderlich, das Möbel von unten anzuheben.

